

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Daglegt eftirlit með vinnuvélum.

Öryggi og rekstrarhæfni tækja

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/eftirlit-med-vinnuvelum/

Vinnuvélar eru lykilbúnaður í jarðvinnu en einnig uppspretta áhættu ef ástand þeirra er ófullnægjandi. P. Blöndal ehf. hefur fyrirbyggjandi daglegt eftirlit með vinnuvélum sem tekur mið af framleiðandaleiðbeiningum, skyldubundnum skoðunum og aðstæðum hvers verks. Markmiðið er að finna galla áður en þeir valda slysi, rekstrarstöðvun eða mengun, ekki að skapa óþarfa pappírsvinnu.

Áður en vél er ræst

Vélstjóri skoðar almennt útlit, laus hlífðarstykki, leka, hjól eða belti, skóflu og festingar, slöngur og aðgengi að vél. Ástand vökvakerfis, olíu og vökva er metið samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Einnig þarf að kanna hvort öryggisbelti, hurðir, speglar, ljós, viðvörunarbúnaður og nauðsynleg hlífðarkerfi séu í lagi. Aðeins hæfur aðili á að taka vél í notkun.

Virkni og vinnuumhverfi

Áður en full vinna hefst skal staðfesta eðlilega virkni stjórnþúnaðar, hemla, viðvörunarkerfa og viðeigandi læsinga. Skoða skal undirlag, halla, stöðugleika og blindsvæði. Séu gangandi starfsmenn nálægt vélinni þarf örugga verkaskiptingu og samskipti. Við notkun aukabúnaðar þarf að sannreyna viðeigandi festingu, þyngdar- og vinnslumörk samkvæmt handbók framleiðanda.

Viðbrögð við frávikum

Ef galli getur stofnað fólki eða umhverfi í hættu skal stöðva notkun og tryggja að vélin verði ekki óvart notuð fyrr en hún er metin örugg. Minniháttar athugasemdir þurfa sömuleiðis skýra meðferð og tímasetningu viðgerðar. Ekki má sniðganga öryggisrofa eða aftengja viðvörunarbúnað til þess að halda framleiðslu gangandi. Við olíuleka þarf að grípa til mengunarvarna og meta hvort tilkynningar sé þörf.

Viðhald og ábyrgð

Eigandi eða ábyrgðarmaður tækis tryggir reglubundið viðhald og lögbundnar skoðanir eftir því sem við á. Vélstjóri tilkynnir galla og óeðlilega hegðun vélar. Viðgerðir sem krefjast sérhæfðrar þekkingar skulu framkvæmdar af hæfum aðilum. Staðfesting á viðhaldi og viðgerðum skal varðveitt í samræmi

við rekstur félagsins. Fyrir hverja vél þarf að notast við viðeigandi framleiðandaleiðbeiningar fremur en eina almenna upptalningu. Daglegt eftirlit kemur ekki í stað lögbundinnar skoðunar vinnuvéla, þjónustuhandbókar eða réttinda vélstjóra.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.